

NOTICE D'UTILISATION

Thermomètre électronique



Plage de mesure

| Unité de mesure | Plage de mesure |
|-----------------|--|
| °C | De -40 à +200 °C |
| °F | De -40 °F à +329 °F |
| Résolution | Précision |
| 0.1 °C | ±1 °C de -20 °C à +100 °C, ±2 °C au-delà |
| | |

Description

- Dimensions: 240 x 20 x 15 mm • Afficheur: 7.5 x 21 mm
- Sonde inox : longueur 124 mm
- Pile: pile ronde 1.5 V
- · Auto-extinction: 5 minutes
- Température d'utilisation : de -20 °C à +50 °C
 - Poids · 31 n Étui de protection
- Clip ceinturé

Utilisation

- Appuyez sur la touche ON/OFF. L'affichage indique la température.
- Pressez sur la touche °C/ °F pour modifier l'unité de mesure de la température.
- · En appuyant sur la touche MODE, la température mesurée est figée (affichage
- Appuyez de nouveau sur la touche MODE, la température maximale apparaît (affichage MAX).
- · Appuyez de nouveau sur la touche MODE, la température minimale apparaît
- Appuyez une dernière fois sur la touche MODE pour retourner au menu principal.

Vous pouvez effacer de la mémoire la température minimale et/ou maximale :

- · Pressez sur la touche MODE pour entrer dans le menu MIN ou MAX.
- Appuvez de nouveau sur la touche MODE pendant 3 secondes.
- Lorsque l'afficheur indique " - ", la température MIN ou MAX est effacée.
- · Appuyez une dernière fois sur la touche MODE pour retourner au menu principal.



ATTENTION : Le pocket garde en mémoire les températures minimales et maximales, même après arrêt de l'appareil.

Lorsque vous commencez une nouvelle campagne de mesure, pensez à effacer de la mémoire les températures précédemment enregistrées.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

sauermann

Thermomètre électronique



NOTICE D'UTILISATION

Plage de mesure

| Unité | de mesure | Plage de mesure | |
|-------|-----------|---|--|
| | °C | De -40 à +200 °C | |
| | °F | De -40 °F à +329 °F | |
| Ré | solution | Précision | |
| | 0.1 °C | ±1 °C de -20 °C à +100 °C, ±2 °C au-delà | |
| | 0.1 °F | \pm 1,8 °F de -4 °F à +212 °F, \pm 3,6 °F au-delà | |

Description

- Dimensions: 240 x 20 x 15 mm
- Afficheur: 7.5 x 21 mm
- Sonde inox : longueur 124 mm
- Pile: pile ronde 1.5 V · Auto-extinction: 5 minutes
- Température d'utilisation : de -20 °C à +50 °C
- Poids:31 g
- Étui de protection
- Clip ceinturé

Utilisation

- Appuyez sur la touche ON/OFF. L'affichage indique la température. Pressez sur la touche °C/ °F pour modifier l'unité de mesure de la température.
- En appuyant sur la touche MODE, la température mesurée est figée (affichage
- Appuyez de nouveau sur la touche MODE, la température maximale apparaît
- (affichage MAX).
- Appuyez de nouveau sur la touche MODE, la température minimale apparaît
- Appuyez une dernière fois sur la touche MODE pour retourner au menu principal.

Vous pouvez effacer de la mémoire la température minimale et/ou maximale :

- · Pressez sur la touche MODE pour entrer dans le menu MIN ou MAX.
- Appuvez de nouveau sur la touche MODE pendant 3 secondes.
- Lorsque l'afficheur indique "---", la température MIN ou MAX est effacée.
- Appuyez une dernière fois sur la touche MODE pour retourner au menu principal.

ATTENTION : Le pocket garde en mémoire les températures minimales et maximales, même après arrêt de l'appareil.

Lorsque vous commencez une nouvelle campagne de mesure, pensez à effacer de la mémoire les températures précédemment enregistrées.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





Plage de mesure

Unité de mesure

Résolution

0.1 °C

0.1 °F

• Dimensions: 240 x 20 x 15 mm

• Sonde inox : longueur 124 mm

· Auto-extinction: 5 minutes

• Afficheur: 7.5 x 21 mm

• Pile: pile ronde 1.5 V

(affichage MAX).

Description

Utilisation

Thermomètre électronique





Plage de mesure De -40 à +200 °C De -40 °F à +329 °F

Précision

±1 °C de -20 °C à +100 °C, ±2 °C au-delà

±1,8 °F de -4 °F à +212 °F, ±3,6 °F au-delà

• Température d'utilisation :

de -20 °C à +50 °C

Étui de protection

• Poids:31 g

Clip ceinturé

· Appuyez sur la touche ON/OFF. L'affichage indique la température.

Pressez sur la touche °C/ °F pour modifier l'unité de mesure de la température.

En appuyant sur la touche MODE, la température mesurée est figée (affichage

Appuyez de nouveau sur la touche MODE, la température maximale apparaît

Appuyez de nouveau sur la touche MODE, la température minimale apparaît

Vous pouvez effacer de la mémoire la température minimale et/ou maximale :

Lorsque l'afficheur indique "---", la température MIN ou MAX est effacée.

Appuyez une dernière fois sur la touche MODE pour retourner au menu principal.

ATTENTION : Le pocket garde en mémoire les températures minimales

Lorsque vous commencez une nouvelle campagne de mesure, pensez à

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

effacer de la mémoire les températures précédemment enregistrées.

· Pressez sur la touche MODE pour entrer dans le menu MIN ou MAX.

Appuvez de nouveau sur la touche MODE pendant 3 secondes.

et maximales, même après arrêt de l'appareil.

Cet appareil

et ses piles

se recyclent

Appuyez une dernière fois sur la touche MODE pour retourner au menu principal.

NOTICE D'UTILISATION

Sauermann

NOTICE D'UTILISATION

Thermomètre électronique



Plage de mesure

| Unité de mesure | Plage de mesure |
|-----------------|--|
| °C | De -40 à +200 °C |
| °F | De -40 °F à +329 °F |
| Résolution | Précision |
| 0.1 °C | ± 1 °C de -20 °C à +100 °C, ± 2 °C au-delà |
| 0.1 °F | ±1,8 °F de -4 °F à +212 °F, ±3,6 °F au-delà |
| | |

Description

- Dimensions: 240 x 20 x 15 mm
- Afficheur: 7.5 x 21 mm Sonde inox : longueur 124 mm
- Pile: pile ronde 1.5 V
- Auto-extinction: 5 minutes
- Température d'utilisation : de -20 °C à +50 °C
- Poids:31 g Étui de protection
 - Clip ceinturé

Utilisation

- Appuyez sur la touche ON/OFF. L'affichage indique la température.
- Pressez sur la touche °C/ °F pour modifier l'unité de mesure de la température.
- En appuyant sur la touche MODE, la température mesurée est figée (affichage
- Appuyez de nouveau sur la touche MODE, la température maximale apparaît (affichage MAX).
- Appuyez de nouveau sur la touche MODE, la température minimale apparaît
- Appuyez une dernière fois sur la touche MODE pour retourner au menu principal.

Vous pouvez effacer de la mémoire la température minimale et/ou maximale :

- . Pressez sur la touche MODE pour entrer dans le menu MIN ou MAX.
- Appuvez de nouveau sur la touche MODE pendant 3 secondes.
- Lorsque l'afficheur indique "- - ", la température MIN ou MAX est effacée.
- Appuyez une dernière fois sur la touche MODE pour retourner au menu principal.



ATTENTION : Le pocket garde en mémoire les températures minimales et maximales, même après arrêt de l'appareil.

Lorsque vous commencez une nouvelle campagne de mesure, pensez à effacer de la mémoire les températures précédemment enregistrées.



Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil



sauermann°

www.sauermanngroup.com

www.sauermanngroup.com

www.sauermanngroup.com

sauermann°

sauermann

www.sauermanngroup.com